



Płyn do czyszczenia przypaleń z grilli, piecyków i rusztów Tenzi Top Grill 1l

Kod towaru: PBSCHE03443
Producent:



Dostępność: 24-48h
Cena netto: 28.94 zł
Cena brutto: 35.60 zł

Lśniaca czystość bez szorowania – Tenzi Top Grill do zadań specjalnych

Zmagasz się z uporczywym nagarem na ruszcie lub przypalonym tłuszczem w piekarniku? Tenzi Top Grill to innowacyjne rozwiązanie, które zamienia żmudne szorowanie w szybki i skuteczny proces pielęgnacji Twoich urządzeń kuchennych.

Dlaczego warto wybrać Tenzi Top Grill?

- **Ekstremalna skuteczność:** Błyskawicznie rozpuszcza nawet najstarsze przypalenia i nawarstwiony tłuszcz, przywracając powierzchniom pierwotny wygląd.
- **Neutralny zapach:** W przeciwieństwie do wielu agresywnych środków, preparat nie pozostawia drażniącej woni, co jest kluczowe w miejscach przygotowywania posiłków.
- **Wysoka wydajność:** Skoncentrowana formuła w butelce 1l wystarcza na wiele cykli czyszczenia, dbając o Twój portfel.
- **Bezpieczeństwo powierzchni:** Choć działa silnie na brud, został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny dla emalii i stali nierdzewnej przy prawidłowym stosowaniu.

Parametr	Specyfikacja
Marka	Tenzi
Linia produktu	Top Grill
Pojemno??	1 litr

Marker4U.pl

Boczna 5

62-800 Kalisz

bok@markerbiuro.com.pl

Telefon: 884-760-760

gg:

skype:

Przeznaczenie	Grille, piekarniki, ruszty, kominki, piece konwekcyjne
Forma preparatu	Płyn (gotowy do użycia)

Zastosowanie produktu:

- Czyszczenie domowych i profesjonalnych grilli ogrodowych.
- Usuwanie osadów z szyb kominkowych.
- Mycie wnętrza piekarników oraz blach do pieczenia.
- Utrzymanie czystości w gastronomicznych piecach konwekcyjno-parowych.
- Odtłuszczenie rusztów i patelni żeliwnych.

Wskazówka od Biurwa.pl: Aby uzyskać najlepszy efekt przy minimalnym wysiłku, nanieś płyn na lekko rozgrzaną powierzchnię (ok. 40-50 stopni Celsjusza). Ciepło aktywuje składniki aktywne Tenzi Top Grill, dzięki czemu nawet najtwardszy nagar odejdzie "od jednego dotknięcia" szmatką!